EBASE · GHID DE UTILIZARE

ANJANK AC209F
Ceas deșteptător digital cu radio FM, boxă Bluetooth și lampă de veghe

Ghidul producătorului, în limba română. Nu înlocuiește ghidul original și informațiile de pe ambalaj.

Înainte de prima folosire. Ceasul nu are baterii și funcționează doar conectat la priză, cu adaptorul inclus în pachet. Dacă după conectare afișajul pare stins, verifică dacă rotița „DISPLAY DIM" din spate nu e dată la minimum.

1. Date tehnice

Model	AC209F (Latte), bej
Alimentare	Adaptor inclus: intrare 100–240 V, 50–60 Hz; ieșire 5 V / 2 A, 10 W (conform etichetei cutiei)
Radio	FM, 87,5–108 MHz, căutare manuală și automată
Bluetooth	5.0; numele în lista telefonului: AC209F
Alarmă	P01–P08 tonuri integrate, P09 = ultimul post de radio ascultat; amânare (SNOOZE) 9 minute
Lumina de alarmă	P01–P07 (culori) sau OFF
Temporizator de oprire	1, 2, 3 sau 4 ore, ori OFF (Bluetooth, radio, lumină)
Utilizare	Interior

2. Butoanele

Pe capac (partea de sus)

Buton	Funcție
Clopoțel	Setarea alarmei; apăsare lungă: alarmă pornită / oprită
Bec	Lampa de veghe: pornire și schimbarea culorii; apăsare lungă: oprire
Ceas	Setarea orei
Volum + / Volum −	Crești sau scazi volumul
⏮ / ⏭	Piesa anterioară / următoare; în meniuri: valoare − / +
SNOOZE	Amână alarma cu 9 minute
BT	Boxa Bluetooth
Radio	Radio FM
Clepsidră	Temporizatorul de oprire (Sleep Timer)

În spate

- **DISPLAY DIM (+ / −):** rotița pentru luminozitatea afișajului.

- **LIGHT DIM (+ / −):** rotița pentru luminozitatea lămpii de veghe.
- **POWER CONNECTOR:** mufa pentru adaptor.
- **Firul antenei FM:** întinde-l complet înainte să folosești radioul.

> La apăsarea oricărui buton, lumina de pe capac arată timp de 5 secunde culoarea și luminozitatea setate ultima dată pentru lampa de veghe.

3. Setarea manuală a orei

1. Apasă butonul ceas: clipește ora. Alege valoarea cu ⏮ / ⏭.
2. Apasă din nou butonul ceas: clipesc minutele. Alege cu ⏮ / ⏭.
3. Apasă din nou butonul ceas: alegi formatul de 12 sau 24 de ore cu ⏮ / ⏭.
4. Apasă încă o dată butonul ceas ca să salvezi.

4. Bluetooth și sincronizarea automată a orei

1. Apasă **BT**: pe afișaj clipește „BT".
2. În setările Bluetooth ale telefonului alege **AC209F**.
3. După conectare, „BT" rămâne aprins pe afișaj, iar ceasul preia ora de pe telefon.
4. Oprire: apasă lung **BT**; „BT" dispare de pe afișaj.

> Unele telefoane nu permit sincronizarea automată a orei (restricții ale profilurilor Bluetooth MAP/HFP). În acest caz setează ora manual (capitolul 3).

5. Radio FM

1. Apasă butonul radio: radioul pornește.
2. **Căutare manuală:** apasă ⏮ sau ⏭ ca să schimbi frecvența.
3. **Căutare automată:** apasă lung butonul radio; ceasul caută și memorează posturile, apoi treci de la un post la altul cu ⏮ sau ⏭.
4. Reglează volumul cu Volum + / Volum −.
5. Apasă din nou butonul radio ca să oprești radioul.

Banda FM: 87,5–108 MHz. După o întrerupere a alimentării, funcția radio se poate selecta din nou pentru căutarea manuală.

6. Alarma

Pornire și oprire

Apasă lung clopoțelul: alarma trece pe ON sau OFF. Când pictograma clopoțel dispare de pe afișaj, alarma nu va suna a doua zi.

Ora alarmei, tonul și lumina

1. Apasă clopoțelul: setezi ora alarmei.
2. Apasă din nou: setezi minutele.
3. Apasă din nou: alegi tonul, de la P01 la P09 (P09 = ultimul post de radio ascultat).
4. Apasă din nou: alegi lumina de alarmă, P01–P07 sau OFF.

Valorile se aleg cu ⏮ / ⏭. Volumul tonului se reglează cu Volum + / Volum −, iar luminozitatea cu rotița LIGHT DIM din spate.

Când alarma sună, pictograma clopoțel clipește. Dacă alarma este radioul, sună o oră, iar cu tonurile integrate sună 10 minute; apoi se oprește singură, lumina se stinge și pictograma rămâne aprinsă. În ziua respectivă alarma nu mai sună.

Oprire și amânare (SNOOZE)

- **Oprire:** apasă clopoțelul; alarma se oprește și sună din nou a doua zi.
- **Amânare:** apasă SNOOZE; clopoțelul clipește și alarma sună din nou după 9 minute. Poți amâna de câte ori vrei; apasă clopoțelul ca să anulezi amânarea.

7. Lampa de veghe

- Apasă butonul bec: lampa se aprinde. Apasă din nou ca să schimbi culoarea (7 culori).
- Apasă lung butonul bec: lampa se stinge.
- Luminozitatea se reglează cu rotița LIGHT DIM din spate.

8. Temporizatorul de oprire (Bluetooth, radio, lumină)

1. Când adormi cu muzică prin Bluetooth sau cu radioul, apasă clepsidra și alege 1H, 2H, 3H, 4H sau OFF. După 5 secunde fără nicio apăsare, ceasul revine la afișarea orei și numărătoarea pornește singură; la final se opresc Bluetooth-ul, radioul și lumina.
2. Ca să anulezi temporizatorul, apasă clepsidra până alegi OFF.
3. În timpul numărătorii, apasă clepsidra ca să vezi timpul rămas; apasă din nou ca să-l setezi din nou.

Cu un minut înainte de oprire, volumul muzicii și luminozitatea lămpii scad treptat, până se sting.

9. Siguranță

- Aparat pentru interior. Folosește adaptorul inclus în pachet.
- Ferește ceasul și adaptorul de apă, umezeală și surse de căldură.
- Nu deschide carcasa și nu folosi aparatul dacă adaptorul sau cablul sunt deteriorate.
- Ține cablul și adaptorul departe de îndemâna copiilor mici.

Sursa: ghidul oficial AC209F (engleză) și eticheta cutiei. Producător: Shenzhen Hi-FiD Electronics Tech Co.,Ltd, Shenzhen, China · Persoană responsabilă UE: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA, Madrid, Spania. Produs vândut de EBASE SOFT S.R.L., ebase.ro.