Ghid de utilizare

Slopehill 2001 · Uscător de păr ionic

1. Siguranță înainte de utilizare

> Citește ghidul și păstrează manualul original. Nerespectarea măsurilor de siguranță poate duce la arsuri, incendiu, scurtcircuit sau electrocutare.

- Folosește uscătorul cu mâinile uscate. Ține-l departe de apă, alte lichide și umezeală. Nu îl folosi în cadă sau la duș, lângă chiuvetă ori lângă recipiente cu apă.
- Evită utilizarea în baie. Dacă îl folosești acolo, scoate-l din priză imediat după utilizare, deoarece apropierea de apă este periculoasă și când uscătorul este oprit. Pentru protecție suplimentară, manualul recomandă un dispozitiv de protecție diferențială de maximum 30 mA pentru circuitul băii. Consultă un electrician calificat.
- Folosește o priză de 220–240 V~, 50/60 Hz, conform etichetei, și evită alimentarea simultană a altor aparate de la aceeași priză. Nu lăsa uscătorul pornit nesupravegheat.
- Scoate uscătorul din priză după utilizare și în cazul unei întreruperi de curent. Ține de ștecher când îl scoți din priză. Evită să tragi de cablu, să îl modifici sau să îl deteriorezi.
- Ține uscătorul departe de flacără, gaz, aerosoli și alte materiale inflamabile. Evită căderile și loviturile puternice.
- Păstrează libere admisia și evacuarea aerului. Nu introduce obiecte în deschideri și nu îndrepta jetul spre ochi sau alte zone sensibile.
- Ține aparatul și pungile de ambalaj departe de copii. Copiii nu trebuie să se joace cu uscătorul. Supraveghează îndeaproape copiii sau persoanele care au nevoie de asistență când se află în apropierea lui.
- Folosește accesoriile incluse și utilizează aparatul pentru uscarea și coafarea părului. Manualul îl indică pentru uz casnic.

2. Identificare și date tehnice

Caracteristică	Valoare
Model	Slopehill 2001
Putere nominală	2.000 W
Alimentare	220–240 V~, 50/60 Hz, conform etichetei
Greutatea aparatului	268 g, conform manualului
Lungimea cablului	6 ft, aproximativ 1,83 m, conform manualului
Nivel de zgomot	Sub 82 dB în manualul original

Folosirea uscătorului

Slopehill 2001 · Comenzi și accesorii

3. Comenzile și indicatoarele

Comandă	Cum se folosește
Comutator I / 0	Mută comutatorul din 0 în I pentru pornire. Readu-l în 0 pentru oprire.
Viteză, simbol ventilator	Apasă pentru a selecta una dintre cele 3 viteze. Indicatoarele LED arată treapta aleasă.
Temperatură, simbol termometru	Apasă pentru a selecta una dintre cele 3 trepte de temperatură. Indicatoarele roșii arată treapta aleasă.
Aer rece, simbol fulg	Ține butonul apăsat pentru aer rece. Când îl eliberezi, uscătorul revine la temperatura setată anterior.

4. Accesoriile din pachet

Accesoriu	Când îl folosești
Duză concentratoare pentru coafare	Dirijează jetul pe o șuviță când lucrezi cu peria.
Duză de netezire	Dirijează aerul de-a lungul șuvițelor în timpul uscării.
Difuzor	Distribuie aerul pe o suprafață mai mare, pentru păr ondulat sau creț.

În cutie se află și manualul original. Alege accesoriul înainte de pornire și lasă-l să se răcească înainte de a-l scoate.

5. Pornirea și uscarea

1. Cu mâinile uscate, conectează uscătorul la priză și mută comutatorul din 0 în I.
2. La prima pornire, aparatul pornește la viteza minimă și la temperatura cea mai joasă. Primul indicator LED se aprinde. Ajustează apoi viteza și temperatura.
3. În timpul uscării, ține părul la peste 10 cm de admisia aerului și duza de evacuare la peste 3 cm de păr. Mișcă jetul pe măsură ce usuci.
4. Pentru aer rece la finalul coafării, ține apăsat butonul cu fulg și eliberează-l când vrei să revii la temperatura anterioară.

6. După utilizare

Oprește aparatul și scoate-l din priză. Așază-l pe o suprafață rezistentă la căldură până se răcește. Scoate duza înainte de curățarea manuală. Depozitează uscătorul într-un loc sigur, curat și uscat.

Întreținere și depanare

Slopehill 2001 · Filtru și verificări în siguranță

7. Autocurățarea filtrului

1. Oprește uscătorul din comutator.
2. Cu uscătorul oprit din comutator și conectat la priză, ține apăsat butonul de viteză timp de 7 secunde.
3. Ventilatorul se rotește în sens invers pentru a curăța filtrul. Dacă urmează să cureți aparatul manual, scoate-l din priză și lasă-l să se răcească.

8. Curățarea manuală

- Înainte de curățare, scoate aparatul din priză, lasă-l să se răcească și îndepărtează duza. Nu îl scufunda în apă și nu folosi diluanți, benzen sau alți solvenți.
- Dacă admisia sau evacuarea se blochează, oprește și scoate uscătorul din priză. Așteaptă câteva minute până se răcește și îndepărtează părul ori scamele vizibile de la deschideri. Nu introduce obiecte în ele.
- Evită să demontezi, să modifici sau să repari singur uscătorul.

9. Dacă uscătorul nu pornește

Cauză posibilă	Ce verifici
Priza nu este alimentată	Verifică dacă priza are curent.
Protecția a întrerupt alimentarea după supraîncălzire	Scoate aparatul din priză și așteaptă câteva minute. Înainte să-l repornești, verifică dacă admisia și evacuarea sunt libere.
Tensiunea prizei diferă de cea indicată pe etichetă	Compară tensiunea prizei cu datele de pe aparat. Folosește uscătorul doar la tensiunea indicată.

10. Când întrerupi utilizarea

> Oprește imediat aparatul dacă se întrerupe în timpul utilizării, dacă aerul cald devine frecvent rece, dacă vezi scântei ori componente înroșite în interior sau dacă ștecherul ori cablul este fierbinte sau deteriorat. Scoate-l din priză și contactează un service calificat.

Dacă alimentarea nu revine după răcire și verificarea deschiderilor, oprește verificările și contactează un service.

Ghid în română adaptat după manualul original Slopehill 2001. Frecvența de alimentare este preluată de pe eticheta exemplarului.