Ghid de utilizare

Slopehill Airstyler 5 în 1 · HL-3030C · Română

> Citește ghidul înainte de prima utilizare și păstrează-l la îndemână. Aparatul este destinat uzului casnic și coafării părului uman.

Comenzi și capete

Piesă	Rol
Blocatorul capătului	Fixează capătul pe mâner. Se deblochează pentru demontare.
Comutatorul de pornire și viteză	Poziția oprit, viteza joasă și viteza ridicată.
Butonul de temperatură	Trepte joasă, medie și ridicată, indicate prin LED.
Butonul de aer rece	Activează aerul rece. O a doua apăsare revine la temperatura setată.
Admisia inferioară și filtrul	Lasă aerul să intre. Curăță sita periodic.
Capul de uscare	Direcționează jetul de aer pentru uscarea părului.
Peria de volum, 60 mm	Ridică părul de la rădăcină și modelează vârfurile.
Peria plată	Descurcă și netezește șuvițele.
Capetele de ondulare, 32 mm	Două capete, cu flux de aer în direcții opuse.

Montarea unui capăt

1. Oprește aparatul și așteaptă să se răcească înainte de a atinge sau schimba un accesoriu fierbinte.
2. Aliniază marcajul de pe capăt cu marcajul de pe mâner și introdu capătul până se fixează. Verifică fixarea înainte de pornire.
3. Pentru demontare, glisează blocatorul în poziția de deblocare și scoate accesoriul.

Pornire, temperatură și aer rece

- Conectează ștecherul la o priză compatibilă. Pornește jetul din comutatorul de viteză. Butonul temperaturii funcționează după pornirea jetului.
- La pornire, temperatura este joasă și LED-ul indică albastru. Apasă pe butonul de temperatură pentru mediu (galben), ridicat (roșu) și apoi din nou pentru jos.
- Apasă butonul de aer rece pentru a activa modul rece (verde). Poți regla viteza jetului în acest mod. Apasă din nou pentru a reveni la temperatura anterioară.

Uscare și coafare

Alege accesoriul în funcție de rezultatul dorit.

Capul de uscare și periile

- Pentru uscare, montează capul dedicat și deplasează jetul pe lungimea părului. Evită să ții aerul fierbinte pe aceeași zonă sau să îl îndrepți spre ochi.
- Pentru volum, ridică o șuviță cu peria de 60 mm aproape de rădăcină și glisează spre vârfuri.
- Pentru netezire, împarte părul în secțiuni și treci peria plată prin fiecare. La păr foarte creț, manualul recomandă peria plată pentru pregătirea șuvițelor înainte de ondulare.

Ondulare cu jet de aer

1. Usucă părul în proporție de 80–90%. Alege capătul de 32 mm după direcția buclei. Manualul indică ondulare antiorară pentru partea stângă și orară pentru partea dreaptă.
2. Împarte părul în secțiuni. Ia o șuviță de aproximativ 1,3–2,5 cm lățime și lasă ultimii aproximativ 10 cm liberi. Dacă șuvițele nu se înfășoară ușor, lucrează cu secțiuni mai mici.
3. Așază capătul în spatele vârfurilor, pornește aparatul și lasă fluxul de aer să înfășoare șuvița. Apropie lent capătul de rădăcină fără să rotești mânerul.
4. Ghidul original recomandă aproximativ 10 secunde de aer cald, apoi 10 secunde de aer rece. Repetă numai cât este necesar pentru uscarea șuviței și adaptează căldura tipului de păr.
5. Oprește jetul și coboară capătul drept pentru a elibera bucla. Poți folosi agrafe pentru a separa șuvițele și, după preferință, un produs de fixare după coafare.

Curățarea filtrului și depozitare

- Oprește aparatul, scoate ștecherul și așteaptă răcirea completă. Rotește capacul filtrului spre stânga pentru a-l elibera.
- Curăță periodic sita de admisie cu o perie mică, uscată, cu peri moi. Dacă folosești inelul parfumat descris în manualul original, așază-l în locaș. Remontează capacul și rotește-l spre dreapta pentru a-l fixa.
- Șterge aparatul cu o lavetă uscată. Lasă cablul liber, fără a-l înfășura în jurul aparatului. Depozitează-l într-un loc uscat și inaccesibil copiilor.

Siguranță și date tehnice

HL-3030C · Date verificate pe ambalajul producătorului

Avertismente de siguranță

- Ține aparatul departe de apă, cadă, duș, chiuvetă și foc. Nu îl folosi cu mâinile ude. Dacă a căzut în apă, întrerupe alimentarea imediat fără să atingi aparatul în apă.
- Nu lăsa aparatul nesupravegheat cât timp este conectat. Scoate ștecherul după fiecare utilizare și înainte de curățare. Trage de ștecher, nu de cablu.
- Capetele și zona de evacuare se încing. Evită contactul cu pielea, ochii și textilele. Lasă aparatul să se răcească înainte de curățare, schimbarea accesoriilor fierbinți sau depozitare.
- Nu acoperi admisia sau evacuarea. Îndepărtează regulat părul și praful din sită. Nu clăti și nu scufunda aparatul.
- Oprește utilizarea dacă ștecherul, cablul sau aparatul sunt deteriorate ori alimentarea este intermitentă. Nu deschide sau modifica aparatul. Contactează producătorul ori reprezentantul UE.
- Copiii de cel puțin 8 ani și persoanele cu capacități reduse îl pot folosi doar sub supraveghere și după instruire. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Ține pungile din plastic departe de copii, din cauza riscului de sufocare.
- Utilizează aparatul numai în scopul descris. Nu usca haine, animale sau alte obiecte. Predă aparatul uzat unui punct de colectare a echipamentelor electrice.

Date tehnice și contacte

Parametru	Valoare
Model	HL-3030C
Alimentare și putere	220–240 V~, 50/60 Hz, 1.400 W
Turația motorului	120.000 rot/min
Țara de fabricație	China

Producător: Dongguan Advanced Products Co., Ltd., 35 Yongfu Street, Miaobian Village, Liaobu, Dongguan, Guangdong, China. E-mail: support@slopehill.com.

Reprezentant UE: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada, Castellana 9144, 28046 Madrid, Spania. E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com.

Traducere și adaptare după manualul original HL-3030C și avertismentele de pe cutie.