EBASE · MANUAL DE UTILIZARE

Bear JSQ-F50D2
Umidificator ultrasonic cu ceață rece, 5 l

Rezumat în limba română al manualului producătorului (editat în engleză și franceză). Nu înlocuiește manualul original și informațiile de pe ambalaj.

Citește înainte de prima folosire. Folosește aparatul pe o suprafață plană și stabilă, fără prelungitor, și scoate-l din priză la umplere și la curățare. Nu turna apă sau ulei esențial prin duza de ceață.

1. Date tehnice (conform manualului și cutiei)

Model	JSQ-F50D2, alb
Tensiune și frecvență	220–240 V~, 50–60 Hz
Putere nominală	25 W
Capacitate nominală	5,0 l
Debit nominal de umidificare	200–350 ml/h
Dimensiunile aparatului (lungime × lățime × înălțime)	245 × 203 × 247 mm
Utilizare	Doar în casă sau în spații similare

2. Componente și montaj

Piesele bazei: plutitor cu pârghie, dop limitator, suport, ax rotativ, ansamblu filtrant, burete pentru arome, rezervor de apă și capac cu duză.

Montajul bazei

1. Pune plutitorul în coloana cu inel magnetic (ambele fețe sunt acceptabile).
2. Montează dopul limitator în poziție.
3. Introdu axul rotativ în orificiul suportului și apasă-l până se fixează, cu proeminența plutitorului cu pârghie orientată în sus. Axul se introduce ferm în canelură.
4. Așază ansamblul filtrant exact deasupra plăcii atomizorului din canalul de apă, la mijloc.
5. Introdu buretele pentru arome în fanta cutiei de arome.

Montajul rezervorului

- Când pui rezervorul înapoi pe bază, partea cu LOGO a rezervorului și butonul rotativ trebuie să fie pe aceeași parte.
- Plutitorul cu pârghie trebuie montat corect. Baza rezervorului trebuie să stea plat, iar aparatul trebuie să funcționeze în poziție orizontală.

3. Cum se folosește

Umplerea cu apă

- **Metoda 1:** scoate capacul din partea de sus și toarnă apa în rezervor dintr-un vas.
- **Metoda 2:** scoate capacul, ridică rezervorul și umple-l direct la robinet.

- Folosește apă curată de la robinet sau apă purificată, peste 6 °C și sub 40 °C. Nu turna apă în orificiul de ieșire a ceții.
- La prima utilizare scoate spuma de protecție din bază.
- Nu depăși marcajul MAX de pe rezervor.

Aroma

- Pune uleiul esențial în cutia de arome din bază. Uleiul nu este inclus în pachet și se cumpără separat.
- Producătorul recomandă să nu depășești o treime din conținutul cutiei de arome la fiecare adăugare și să alegi uleiuri esențiale vegetale, ca să nu fie afectată atomizarea.
- Nu pune parfum, ulei esențial sau alte substanțe în rezervorul de apă.

Pornirea și reglajul

- Conectează aparatul și rotește butonul de la OFF spre MIN, apoi spre MAX, până obții intensitatea dorită. Un indicator luminos arată funcționarea și lipsa apei.
- Duza de ceață se rotește la 360°, ca să orientezi ceața în direcția dorită.
- Când apa din rezervor s-a terminat, oprește aparatul. După ce adaugi apă, îl poți porni din nou.

4. Curățare și întreținere

- Scoate ștecherul din priză înainte de curățare. Pentru cablu folosește o cârpă moale și uscată.
- Curăță periodic depunerile și impuritățile din rezervor și din canalul de apă, la una–două săptămâni. Aparatul se curăță cel puțin o dată după prima săptămână de folosire.
- Schimbă apa des, ca să nu apară bacterii.
- Nu folosi cârpe cu solvenți chimici, benzină, kerosen sau pulberi abrazive pentru ștergerea suprafețelor.
- Dacă nu folosești aparatul mult timp, golește rezervorul și canalul de apă, curăță-l, lasă-l să se usuce la aer și păstrează-l în cutie, într-un loc uscat.

5. Probleme frecvente

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează	Ștecherul nu e introdus complet. Apa din rezervor s-a terminat.	Introdu corect ștecherul. Adaugă apă în rezervor.
Aerul are miros neplăcut	Apa din canal sau din rezervor e murdară.	Curăță canalul și rezervorul și pune apă curată.
Afișează lipsa apei, deși în rezervor e apă	Apa curge din rezervor în canal și nivelul din canal nu a atins încă nivelul de funcționare. Sau rezervorul ori plutitorul nu sunt montate corect.	Repornește aparatul după ce apa a curs un minut. Montează corect rezervorul și plutitorul.
Se oprește brusc după un timp, deși e apă	Aparatul e înclinat și nivelul apei din canal e considerat prea mic; protecția automată s-a activat.	Pune aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
Apa se scurge după umplere sau din rezervorul montat pe bază	Rezervorul sau plutitorul nu sunt montate corect.	Montează corect rezervorul și plutitorul.
Ceață puțină	Rezervorul s-a golit, iar apa rămasă în canal nu a fost completată. Sau aparatul e la treapta mică.	Adaugă apă curată în rezervor. Treci butonul pe o treaptă mai mare.
Se strânge apă lângă umidificator	Circulația aerului în cameră e slabă, iar umiditatea din jurul aparatului e mare.	Treci pe treapta mică și mută aparatul într-un loc cu mai multă circulație a aerului, de exemplu lângă un aparat de aer condiționat sau un ventilator.

Dacă problema rămâne, contactează distribuitorul. Nu demonta și nu repara aparatul dacă nu ești specialist; apelează la distribuitor sau la un service autorizat.

6. Avertismente și siguranță

- Verifică tensiunea de alimentare (220–240 V~, 50–60 Hz) înainte de utilizare.
- Nu deteriora, nu modifica, nu îndoi excesiv, nu trage, nu strivi și nu strânge cablul de alimentare; nu pune obiecte grele pe el. Ține ștecherul când scoți aparatul din priză.
- Scoate ștecherul din priză la umplere cu apă și la curățare. Nu porni aparatul în timpul umplerii sau al curățării.
- Nu folosi prelungitor. Păstrează o distanță față de priză, față de alte obiecte sub tensiune și față de obiecte inflamabile.
- Așază aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Nu îl înclina și nu îl lăsa să cadă.
- Nu folosi aparatul lângă o cadă de baie, un pulverizator sau o piscină. Nu scufunda aparatul în apă.
- În timpul furtunii nu atinge cablul și ștecherul.
- Dacă aparatul e defect sau nu funcționează normal, oprește-l imediat și scoate ștecherul. Nu îl demonta și nu îl repara fără autorizare.
- Cablul de alimentare deteriorat se înlocuiește prin distribuitor sau service autorizat, ca să se evite pericolele.
- Aparatul este destinat uzului casnic sau în spații similare.

- Nu adăuga parfum, ulei esențial sau alte substanțe în rezervorul de apă. Efectele neplăcute apărute astfel sunt pe riscul utilizatorului.
- Persoanele cu reumatism, astm sau alergii folosesc aparatul conform recomandărilor medicului.
- Păstrează aparatul la distanță de copii. Aparatul nu este destinat persoanelor cu dizabilități senzoriale sau psihice ori fără experiență (inclusiv copii), decât sub supraveghere sau cu îndrumare din partea persoanei responsabile de siguranța lor. Dacă un copil se află în apropiere, fii extrem de atent și nu îi permite să îl folosească singur.

Sursa: manualul oficial JSQ-F50D2 (engleză și franceză), cutia produsului și datele producătorului. Producător: Bear Electric Appliance Co., Ltd. · Persoană responsabilă UE: eVatmaster Consulting GmbH, Rodgau, Germania. Produs vândut de EBASE SOFT S.R.L., ebase.ro.