EBASE · MANUAL DE UTILIZARE

Oranmagic F3 PLUS
Aparat de masaj corporal cu 6 electrozi

Rezumat în limba română al manualului producătorului (editat în limba germană). Nu înlocuiește manualul original și informațiile de pe ambalaj.

Citește înainte de prima folosire. Aparatul transmite impulsuri electrice prin electrozi. Nu îl folosi dacă ai stimulator cardiac, aritmii severe sau implanturi, dacă ești însărcinată, și nu îl da copiilor. Detaliile sunt în secțiunea „Avertismente și siguranță”.

1. Ce conține pachetul

- 1 aparat Oranmagic F3 PLUS (roz)
- 1 cablu de încărcare USB-C
- 1 manual de utilizare

Hidrogelul conductor nu este inclus în pachet. Manualul cere folosirea lui la fiecare utilizare, deci se cumpără separat.

2. Date tehnice (conform manualului)

Model	F3 PLUS
Acumulator	3,7 V / 1200 mAh, reîncărcabil
Încărcare	USB-C, 5 V / 2 A
Impulsuri Bio-Wave	30–300 Hz
Radiofrecvență (RF)	1 MHz
Lumină roșie	630 ± 10 nm
Încălzire	37–42 °C, comandată separat
Electrozi de contact	6
Trepte de intensitate	10 în fiecare mod
Durata unei utilizări	15 minute, apoi aparatul se oprește singur
Dimensiuni	lungime 178 mm, lățimea capului 75 mm, lățimea mânerului 45 mm
Greutatea aparatului	140 g
Materiale	ABS, PC, oțel inoxidabil

3. Avertismente și siguranță

Nu folosi aparatul dacă:

- folosești stimulator cardiac sau ai aritmii severe;
- ai deficiențe cognitive sau pierderea sensibilității pielii;
- ești copil, ești însărcinată sau ai născut recent (manualul menționează și primele 60 de zile după operație).

Nu aplica aparatul pe:

- zonele cu implanturi (metalice, din plastic sau de alt fel);
- pielea cu puroi, răni sau infecții;
- zona inimii, sinusul carotidian (de pe ambele părți ale gâtului), partea din față a capului și laringele;
- față (manualul nu permite folosirea pe față).

Alte reguli

- Nu folosi aparatul în timp ce conduci sau manevrezi utilaje.
- Nu scufunda aparatul în apă.
- Nu demonta, nu modifica și nu repara aparatul pe cont propriu.
- Ține aparatul departe de magneți puternici.
- Nu îl ține mult timp pe aceeași zonă, pentru că poate apărea inflamarea pielii.
- Cablul de încărcare din pachet nu se înlocuiește oricum. Dacă se defectează, contactează serviciul clienți înainte să-l schimbi.
- Nu folosi uleiuri esențiale cu aparatul.
- Începe întotdeauna de la treapta 1 și oprește folosirea la disconfort sau iritație puternică.

4. Prima folosire

1. Scoate foliile de protecție de pe electrozi și de pe mâner.
2. Șterge urmele de adeziv rămase pe electrozi și pe folia de pe mâner cu un șervețel de hârtie umed, apoi usucă cu unul uscat.
3. Pornește aparatul și verifică dacă toate butoanele funcționează.

5. Părțile aparatului

- **6 electrozi** pe capul aparatului, înconjurați de LED-uri cu lumină roșie;
- **afișaj** cu modul (D-Lines, B-Fat, L-Skin), treapta de intensitate și starea încărcării;
- **buton de pornire și de schimbare a modului**;
- **buton de încălzire**;
- **butoane „–" și „+"** pentru intensitate;
- **port USB-C** pentru încărcare, în capătul mânerului.

6. Încărcare

- Introdu ștecherul USB-C din pachet în aparat, apoi conectează cablul la un adaptor de maximum 5 V / 2 A.
- **Aparatul nu pornește cât este conectat la cablu.** Deconectează cablul înainte de folosire.
- Dacă aparatul nu pornește, verifică dacă bateria nu e descărcată și încarc-o.

Afișaj	Semnificație
simbolul de încărcare	aparatul se încarcă
FU	încărcare completă
LO	baterie descărcată (tensiune scăzută)
OC	tensiune de încărcare prea mare: folosește un adaptor compatibil

7. Cele trei moduri, intensitatea și încălzirea

Mod	Ce combină	Senzație descrisă în manual
D-Lines	impulsuri Bio-Wave de 200 Hz și lumină roșie de 630 ± 10 nm	senzație de tracțiune în zona activă
B-Fat	impulsuri Bio-Wave de 30 Hz, radiofrecvență de 1 MHz și lumină roșie de 630 ± 10 nm	senzație de lovire ușoară și de căldură
L-Skin	impulsuri Bio-Wave de 300 Hz și lumină roșie de 630 ± 10 nm	senzație de tracțiune spre interior

- Fiecare mod are **10 trepte de intensitate**. Zonele corpului au sensibilități diferite, deci alege treapta după confort.
- **Încălzirea** (37–42 °C) se pornește și se oprește separat, din butonul ei. Cu încălzirea pornită, modul se afișează în roșu; cu încălzirea oprită, în alb.
- O utilizare durează **15 minute**, apoi aparatul se oprește singur. Modul și treapta nu influențează durata.

8. Cum se folosește, pas cu pas

1. **Hidrogel.** Pune hidrogel conductor în centrul electrodului din mijloc, apoi ține mânerul și întinde gelul uniform pe electrozi. Folosește o cantitate mică, cam cât mărimea butonului de încălzire. Nu folosi uleiuri esențiale.
2. **Pornire.** Ține apăsat butonul de pornire până se aprind modul și intensitatea, apoi dă-i drumul.
3. **Alegerea modului.** Apasă scurt butonul de pornire pentru a trece de la un mod la altul. Pe afișaj apar denumirile D-Lines, B-Fat și L-Skin.
4. **Alegerea intensității.** Apasă scurt „+" sau „−". Începe de la treapta 1.
5. **Masaj.** Ține mânerul, așază electrozii pe zona de masat și mișcă-i ușor și repetat. Nu apăsa tare. Ține electrozii aproape de piele, ca să eviți iritarea. Poți schimba intensitatea oricând în timpul masajului.
6. **Încălzire.** Apasă scurt butonul de încălzire pentru a porni încălzirea (modul devine roșu) și apasă-l din nou pentru a o opri (modul devine alb).
7. **Oprire.** Ține apăsat butonul de pornire până se sting toate indicatoarele.
8. **Curățare.** Șterge electrozii cu un șervețel umed, apoi cu unul uscat. Șterge gelul de pe piele cu o cârpă umedă sau cu un șervet.

Dacă simți frecare mai mare, stimulare slabă sau furnicături, aplică puțin hidrogel în plus.

9. Curățare și întreținere

- După fiecare folosire, șterge hidrogelul rămas pe electrozi cu un șervet umed și usucă suprafața cu unul uscat.
- Dacă hidrogelul rămâne între inelul de lumină roșie și electrod, șterge-l cu un bețișor de vată, apoi cu o cârpă umedă.
- Nu folosi obiecte aspre, care pot zgâria electrozii, și nu scufunda aparatul în apă.

10. Probleme frecvente

Problemă	Cauză posibilă	Ce faci
Nu pornește	bateria este descărcată	încarc-o
Nu se încarcă	cablul este defect sau nu este conectat bine	înlocuiește cablul (după ce contactezi serviciul clienți) sau reconectează-l
Efect slab sau greu de simțit	intensitate prea mică, rezistență mare a pielii sau defect al aparatului	mărește treapta, aplică hidrogel sau contactează serviciul clienți
Iritație puternică sau furnicături	piele uscată, folosire pe piele cu ulcerații, treaptă prea mare sau folosire prea lungă	aplică hidrogel, schimbă zona, coboară treapta sau oprește folosirea

11. Reciclare

Bateria încorporată poate conține substanțe dăunătoare mediului. Nu arunca aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul vieții, ci predă-l la un punct de colectare pentru echipamente electrice și electronice, după ce bateria s-a descărcat complet.

12. Date de contact (de pe ambalajul aparatului)

Producător	Shenzhen Museqe Technology Co., LTD 5th Floor, Building C, Xiazao Digital Industrial Park, No.8 Huali Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China 518109 E-mail service: depsoulservice@gmail.com
Reprezentant în UE	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA Paseo de la Castellana, 91, 4, 1, 28046 Madrid, Spania E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com · Tel.: +34 696 313 170
Vândut de	EBASE SOFT S.R.L. (eBase.ro). Garanție 2 ani pentru persoane fizice și 1 an pentru firme, retur în 14 zile.

Document pregătit de eBase după manualul producătorului „Cellulite-Massagegerät F3 Plus”, în limba germană (9 pagini). Traducerea este un rezumat; în caz de neconcordanță, contează manualul și informațiile de siguranță de pe ambalaj.